





# Cómo instalar tu Router Smart WiFi




## 1. Enchufa tu Router Smart WiFi

No conectes todavía el cable de fibra óptica.



Conecta el adaptador de corriente que encontrarás en la caja al Router Smart WiFi y a la corriente.



Ya puedes encender tu Router Smart WiFi. Presiona el botón "on".



Después de unos minutos, wifi y wifi plus deberán permanecer encendidos en color azul fijo.

## 2. Configura tu Router Smart WiFi

### Por cable Ethernet

Con un ordenador: Utiliza el cable amarillo incluido en la caja del router, conecta un puerto del ordenador a uno de los puertos Ethernet del router (ETH1, ETH2, ETH3, ETH4).

### Por Wifi

A tu móvil, ordenador o tablet: Abre su configuración wifi e introduce el nombre wifi y la clave que encontrarás en una etiqueta en la parte inferior de tu Router Smart WiFi.

WiFi  
Nombre WiFi: MOVISTAR\_XXX  
Seguridad: WPA2-PSK  
Clave: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Abre un navegador de Internet en el dispositivo que hayas elegido en el paso anterior y teclea <http://192.168.1.1/instalacion>

Te pedirá una **contraseña**, se encuentra en una pegatina en la parte inferior del router, debajo de los datos de conexión wifi: "**Datos de Acceso al Router**".


Datos Acceso al Router  
Configura tu Router en  
<http://192.168.1.1>  
Contraseña: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Accederás a una página web, incluye el identificador que te hemos proporcionado por SMS en el campo "Identificación ONT", y pulsa "Aceptar".

## 3. Conecta el cable de fibra a tu Router Smart WiFi

Conecta el cable de fibra óptica entre tu Router Smart WiFi y la roseta de la pared. Para ello, desconecta el cable de tu equipo actual (con el conector verde) y conéctalo al Router Smart WiFi. Retira previamente el protector negro del equipo.

Espera a que todos los LEDs queden encendidos en azul, tardará unos minutos. No interrumpas este proceso.



**¡Enhorabuena! Ya has instalado tu Router Smart WiFi.**

Sácale el máximo partido descargándote la app Smart WiFi.


Recuerda devolver la ONT y el router en tu tienda Movistar en un plazo de 15 días.

# Ahora, conecta tus dispositivos a Internet



## 1. Por cable Ethernet

Inserta el extremo del cable Ethernet que encontrarás en tu equipo actual, en alguno de los puertos del Router Smart WiFi, identificados como Eth1, Eth2, Eth3, Eth4.



## 2. Por Wifi

### Conexión manual



Activa la wifi de tu dispositivo.



Busca las redes disponibles y selecciona aquella cuyo nombre esté escrito en la etiqueta de la parte inferior del equipo.



Introduce la clave wifi (compuesta por números y letras).

Si desde tus dispositivos ves 2 redes wifi, conéctate a la red wifi+ para que disfrutes de mayor velocidad de conexión. Si no la ves, conéctate a la red wifi.

### Conexión automática WPS

Si tu dispositivo es compatible con WPS puedes establecer la conexión wifi utilizando este método.

Realiza una pulsación corta del botón WPS en la parte trasera del router.

Seguidamente, activa el WPS en tu dispositivo en los dos minutos siguientes.



### Conexión automática mediante código BIDI

En el lateral del Router Smart WiFi hay un código QR que podrás escanear con tu dispositivo, si te lo permite, para conectarte de forma automática a la red wifi.



## 3. Si tienes teléfono fijo, no olvides conectarlo al Router Smart WiFi

Inserta el cable de tu teléfono en la entrada que pone Telf del Router Smart WiFi.

Si actualmente tu teléfono no está conectado a la ONT, no tienes que seguir este paso.



¡Ahora sí...  
Ya puedes navegar a  
máxima velocidad con tu  
Fibra Óptica de Movistar!

Si necesitas ayuda con la instalación,  
llámanos (L-V de 9:30h a 21:30h)

900 505 385